

NEC-SL2100 常用操作简码【功能码是可修改的】	
IP 地址	10-12-01 是 IP 地址，10-12-02 是子网掩码，10-12-03 是 网关 地址；
拨打分机	直接拨打，例如你想呼叫 206，直接拨 206 则可，如设置了 热线电话 ，摘机 3 秒，不操作会自动接通的。如拨打的分机号码不存在，会提示“空号”；
外线呼出	Speaker 键 → 9 → 电话号码 VS 按 专用电话机 上的空闲外线键 → 电话号码 普通 电话机 ，则直接摘机+ 9 → 电话号码
转接 电话	专用电话机 通话中 → Transter 键 → 分机空振铃 → 接听 专用电话机通话中 → Transter 键 → 分机忙线中 → 自动回叫接回 普通电话机 → 闪断键【可以是 R、暂停、闪断字样】 → 分机号码
专用话机 的快捷设置	设置快捷键： Speaker → 851 → 功能键 → 01 → 电话号码 → Hold 键 → Speaker (假如设置不成功，先清除 SPK → 852 → 功能键 → 000 → 保存) 拨出：按功能键即可拨出，由 尚顺通信整理 。
末位重拨	《《 → 按 # 键即可拨出
拨出查询	《《 → 按 ≧ ≨ 键查询拨出号码共 10 组电话，按 # 键即可拨出
通话保留	通话中 → 按 Hold → 挂听筒
取回保留	按闪动中的快捷键
静音	通话中 → Mute 【此时灯亮】
代接电话	摘机 → *#【可以修改成 40】
指定代接	取听筒 → ** → 分机号码【代接的功能码是可能修改的，由尚顺通信整理】
查询来电	《《按两次 → ≧ ≨ 键查询号码 → 按 Speaker 键或外线键即可拨出电话
删除来电	《《按两次 → ≧ ≨ 键查询号码 → 按 Clear/Back 键
未接查询	未接来电查询《《按两次 → Help 键 → ≧ ≨ 假如你想保存通话记录，可以 安装计费软件 ；
时间设置	Speaker 键 → 828 → 00 时 : 00 分 (24 小时制) → Speaker 键
以上内容，由 尚顺通信 整理；如果需要 技术 协助，可拨打：133-9117-9117	